



info@arredamenti-italiani.it - 16100 Genova, GE
3314478226 Sms - WhatsApp
Servizio clienti: info@arredamenti-italiani.it
Post vendita: ordini@arredamenti-italiani.it
Skype: d-design@outlook.it

[AUSILII PER DISABILI](#) > [Accessori - sedili wc - attrezzature](#)



Euro 90,00

Copriwater BOCCHI compatibile

Codice: BOCCHI

Marchio:

Descrizione

Copriwater per sanitario BOCCHI . Cerniere inox regolabili per una tenuta perfetta. DISPONIBILE in Bianco e COLORATO (vedi Tabella VERSIONE colori)

note aggiuntive

DISPONIBILITA' : 8/10 gg. lavorativi dall'ordine --- TRASPORTO GRATUITO in Italia con scarico al piano strada. La merce viaggia assicurata -- (attenersi alle Regole previste) --

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti -



- Per la cerniera S01 inox 304 va sempre considerata un'estensibilità di 4 cm in lunghezza e di 2 cm in accorciamento.
- Per la cerniera S01 inox 304 si può avere un'estensibilità di interasse minimo di 6 cm e massimo di 6 cm dal punto fisso di interasse



II POLIESTERE COLATO

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:

un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliестere liquida circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonché un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita. Successivamente il prodotto passa alle fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia. Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola.

Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.

PRODOTTO ITALIANO

1 TIPO E CODICE SPEDIZIONE

2 DATI CLIENTE

3 DATI SPEDIZIONE

esempio

Inserire QUI

OK

Invia

Per la SCELTA del COLORATO indicare il riferimento come da " esempio "